



Ihr Telefon

Cisco IP-Telefon 7841

- ① Eingehender Anruf oder Voicemail-Anzeige
- ② Leitungs- und Funktionstasten
- ③ Softkeys
- ④ Navigation
- ⑤ Halten, Übergabe und Konferenz
- ⑥ Lautsprecher, Headset und Stummschaltung
- ⑦ Voicemail, Anwendungen und Verzeichnis
- ⑧ Lautstärke

Leitungs- und Funktionstasten

Verwenden Sie die Leitungs- und Funktionstasten, um Anrufe auf einer Leitung anzuzeigen oder auf Funktionen zuzugreifen, beispielsweise die Kurzwahl.

Die Tasten leuchten farbig, um Folgendes anzuzeigen:

- Grün, leuchtet: Aktiver Anruf
- Grün, blinkt: Gehaltener Anruf
- Gelb, leuchtet: Private Leitung wird verwendet
- Gelb, blinkt: Eingehender Anruf
- Rot, leuchtet: Remoteleitung wird verwendet
- Rot, blinkt: Remoteleitung wird gehalten

Anruf tätigen

Geben Sie eine Nummer ein und nehmen Sie den Hörer ab.

Anruf annehmen

Drücken Sie die gelb blinkende Leitungstaste.

Anruf halten

1. Drücken Sie **Halten** .
2. Um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, drücken Sie erneut **Halten**.

Letzte Anrufe anzeigen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Anrufliste** aus.
3. Wählen Sie die gewünschte Leitung aus.


Eine weitere Person zu einem Anruf hinzufügen (7811)

1. Drücken Sie in einem aktiven Anruf **Konferenz** .
2. Drücken Sie **Anrufe**, wählen Sie einen gehaltenen Anruf aus und drücken Sie **Ja**.


Eine andere Person zu einem Anruf hinzufügen (7821, 7841, 7861)

1. Drücken Sie in einem aktiven Anruf **Konferenz** .
2. Wählen Sie einen gehaltenen Anruf aus und drücken Sie **Ja**.


Anruf an eine andere Person übergeben

1. Drücken Sie **Übergeben**  in einem Anruf, der nicht gehalten wird.
2. Geben Sie die Telefonnummer der anderen Person ein.
3. Drücken Sie erneut **Übergabe**.


Anruf mit einem Headset tätigen

1. Stecken Sie ein Headset ein.
2. Geben Sie über das Tastenfeld eine Nummer ein.
3. Drücken Sie **Headset** .

Anruf mit dem Lautsprecher tätigen

1. Geben Sie über das Tastenfeld eine Nummer ein.
2. Drücken Sie **Lautsprechertelefon** .

Audio stummschalten

1. Drücken Sie **Ton aus** .
2. Drücken Sie **Ton aus** erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.


Vocemails abhören

Drücken Sie **Nachrichten**  und folgen Sie den Anweisungen. Sie können Nachrichten für eine bestimmte Leitung abhören, indem Sie zuerst die Leitungstaste drücken.


Alle Anrufe weiterleiten

1. Wählen Sie eine Leitung aus und drücken Sie **Alle weiterleiten**.
2. Wählen Sie die Nummer für die Weiterleitung aus oder drücken Sie **Vocicemail**.
3. Wenn Sie zurückkehren, drücken Sie **Weiterleitung aus**.


Lautstärke während eines Anrufs anpassen

Drücken Sie **Lautstärke**  oben oder unten, um die Lautstärke des Hörers, Headsets oder Lautsprechers einzustellen, während Sie das Telefon verwenden.


Lautstärke des Klingeltons anpassen

Drücken Sie **Lautstärke**  oben oder unten, um die Lautstärke des Ruftons anzupassen, wenn das Telefon nicht verwendet wird.


Rufton ändern

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Voreinstellungen > Rufton** aus.
3. Wählen Sie eine Leitung.
4. Blättern Sie in der Ruftonliste und drücken Sie **Wiedergabe**, um den Rufton probeweise abzuspielen.
5. Drücken Sie **Festlegen** und **Übernehmen**, um den gewählten Rufton zu speichern.

Kontrast des Bildschirms einstellen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Voreinstellungen > Kontrast** aus.
3. Drücken Sie die Taste nach oben, um den Kontrast zu erhöhen, oder nach unten, um den Kontrast zu verringern.
4. Drücken Sie **Speichern**.

Die Helligkeit des Bildschirms anpassen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Klicken Sie auf **Voreinstellungen > Beleuchtung**.
3. Drücken Sie **Ein**, um die Beleuchtung zu aktivieren, oder **Aus**, um die Beleuchtung zu deaktivieren.

Benutzerhandbuch

Sie finden das vollständige Benutzerhandbuch unter <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

